#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

<b>А</b> рхангельск (8182)63-90-72	<b>К</b> азань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
<b>А</b> стана +7(7172)727-132	<b>К</b> алининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
<b>А</b> страхань (8512)99-46-04	<b>К</b> алуга (4842)92-23-67	<b>О</b> мск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
<b>Б</b> арнаул (3852)73-04-60	<b>К</b> емерово (3842)65-04-62	<b>О</b> рел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
<b>Б</b> елгород (4722)40-23-64	<b>К</b> иров (8332)68-02-04	<b>О</b> ренбург (3532)37-68-04	<b>Т</b> верь (4822)63-31-35
<b>Б</b> рянск (4832)59-03-52	<b>К</b> раснодар (861)203-40-9	Пенза (8412)22-31-16	<b>T</b> omck (3822)98-41-53
<b>В</b> ладивосток (423)249-28-31	<b>К</b> расноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	<b>T</b> yna (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	<b>К</b> урск (4712)77-13-04	<b>Р</b> остов-на-Дону (863)308-18-15	<b>Т</b> юмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	<b>Л</b> ипецк (4742)52-20-81	<b>Р</b> язань (4912)46-61-64	<b>У</b> льяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	<b>М</b> агнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	<b>y</b> фa (347)229-48-12
<b>Е</b> катеринбург (343)384-55-89	<b>М</b> осква (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
<b>И</b> ваново (4932)77-34-06	<b>М</b> урманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	<b>Ч</b> елябинск (351)202-03-61
<b>И</b> жевск (3412)26-03-58	<b>Н</b> абережные <b>Ч</b> елны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	<b>Ч</b> ереповец (8202)49-02-64
<b>И</b> ркутск (395) 279-98-46	<b>Н</b> ижний <b>Н</b> овгород (831)429-08-12	<b>С</b> имферополь (3652)67-13-56	<b>Я</b> рославль (4852)69-52-93
<b>К</b> иргизия (996)312-96-26-47	<b>К</b> азахстан (772)734-952-31	<b>Р</b> оссия (495)268-04-70	

Эл. почта: vue@nt-rt.ru | | Сайт: www.value.nt-rt.ru



## Технические характеристики на

заправочные шланги, фитинги

бренда Value

# Заправочные шланги серии VRP



### Серии: VRP-R410A, VRP-R410A-R, VRP-R410A-Y, VRP-R410A-B

**Заправочные шланги** предназначены для работы с различными хладагентами и служат для подсоединения HVAC систем к вакуумным насосам, баллонам с фреонами и т.п. оборудованию для кондиционеров.

Комплектуются резьбовыми гайками с внутренней резьбой SAE (размер резьбы смотрите в таблице).

Шланги вакуумные, то есть гибкие, но жёсткие, армированные, способные держать форму и не схлопываться.

Длина шланга - 1 метр 20 сантиметров.

Самый распространённый шланг - жёлтый, так как его концы обжаты гайками с внутренней резьбой 1/4 дюйма, навинчивающимися на входные штуцеры большинства маленьких вакуумных насосов.

Модель	Вход	Выход
Шланг VRP-R410A (1/4``-1/4``, 150 см)	SAE 1/4	SAE 1/4
Шланг красный VRP-R410A-R (1/4``-5/16``, 120 см)	SAE 1/4	SAE 5/16
Шланг желтый VRP-R410A-Y (1/4``-1/4``, 120 см)	SAE 1/4	SAE 1/4
Шланг голубой VRP-R410A-B (1/4``-5/16``, 120 см)	SAE 1/4	SAE 5/16

### Фитинги серии Т





Серии: Т2, Т3

**Фитинги Т3(Т2)** служат переходниками между заправочными шлангами с резьбой SAE и арматурой с трубной дюймовой резьбой (английское слово fitting, от fit - прилаживать, монтировать, собирать).

Если нужно подсоединить вакуумный насос к какой-либо системе, используя штатную резьбу насоса SAE, то без этого фитинга не обойтись.

- ♣ Резьба фитинга ТЗ: 3/8" трубная (папа), SAEM 1/4" (папа), SAEM 3/8" (папа).
- ◆ Резьба фитинга Т2: 1/4" трубная (папа), SAEM 1/4" (папа).

ВНИМАНИЕ! Фитинг Т2 имеет встроенный обратный шаровой клапан (его можно вынуть, если он не нужен) - обращайте внимание на это при монтаже!

**T-2** 

Позволяет подключить вакуумный шланг к вакуумному насосу со входом в виде внутренней резьбы одна четверть дюйма.

**T-3** 

Обычно используется для присоединения вакуумных шлангов к насосам, у которых в корпусе внутренняя резьба три восьмых дюйма.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

<b>А</b> рхангельск (8182)63-90-72	<b>К</b> азань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
<b>А</b> стана +7(7172)727-132	<b>К</b> алининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
<b>А</b> страхань (8512)99-46-04	<b>К</b> алуга (4842)92-23-67	<b>O</b> MCK (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	<b>К</b> емерово (3842)65-04-62	<b>О</b> рел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
<b>Б</b> елгород (4722)40-23-64	<b>К</b> иров (8332)68-02-04	<b>О</b> ренбург (3532)37-68-04	<b>Т</b> верь (4822)63-31-35
<b>Б</b> рянск (4832)59-03-52	<b>К</b> раснодар (861)203-40-9	Пенза (8412)22-31-16	<b>T</b> OMCK (3822)98-41-53
<b>В</b> ладивосток (423)249-28-31	<b>К</b> расноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	<b>T</b> yna (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	<b>К</b> урск (4712)77-13-04	<b>Р</b> остов-на-Дону (863)308-18-15	<b>Т</b> юмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	<b>Л</b> ипецк (4742)52-20-81	<b>Р</b> язань (4912)46-61-64	<b>У</b> льяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	<b>М</b> агнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	<b>y</b> фa (347)229-48-12
<b>Е</b> катеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
<b>И</b> ваново (4932)77-34-06	<b>М</b> урманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	<b>Ч</b> елябинск (351)202-03-61
<b>И</b> жевск (3412)26-03-58	<b>Н</b> абережные <b>Ч</b> елны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	<b>Ч</b> ереповец (8202)49-02-64
<b>И</b> ркутск (395) 279-98-46	<b>Н</b> ижний <b>Н</b> овгород (831)429-08-12	<b>С</b> имферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
<b>К</b> иргизия (996)312-96-26-47	<b>К</b> азахстан (772)734-952-31	<b>Р</b> оссия (495)268-04-70	

Эл. почта: vue@nt-rt.ru || Сайт: www.value.nt-rt.ru